


「はしご」アタッチメント

はしごに掛けてらくらく作業
SIV-600/1000用
「AT-SIV1」

SSC-400V用
「AT-SSC1」



測定用モジュール直結5m ケーブル

モジュールに直接接続してらくらく作業
SIV-600/1000-PIV-100用

シャープ用	「SIV-CSH」
サンヨー用	「SIV-CSY」
京セラ用	「SIV-CKS」
ホンダ用	「SIV-CHD」
フジブレ用	「SIV-CFP」
昭和シェル用	「SIV-CSC」
サンテック用	「SIV-CST」



測定用ブレーカワンタッチプローブ

片手でブレーカにて接続してらくらく測定
SIV-600/1000-PIV-100用 「SIV-CBK5」



延長ケーブル5m 「測定用・センサ用」

測定用延長 「SIV-CME5」

センサ用延長 「SIV-CSN5」



IV測定器 バッテリー 「IV-BT12」

本体を動作させる外部バッテリーです(12V 5Ah 鉛シール)



日射計・温度計

日射計 「SMP-003」

温度計 「Pt100-10」



無線式日射計・温度計センサユニット

無線式 日射計と背面温度計 「SIV-600/1000-IVH-400用」

「SIV-ETZ-CMP3」 Second Class

「SIV-ETZ」 シリコンセンサー

データロガーにも成ります

Second Class

標準



測定用ワニグチケーブル5m 「SIV-CYT5」

切りっぱなしのケーブルにも接続出来ます



測定用挟み込みケーブル5m 「SIV-CPT5」

ブレーカ用挟み込みケーブル、先端ピンタイプ



頑強な収納トランクケース

SIV-600用 「SIV-TBOX」



SSC-400用 「SSC-TBOX I・II」



ユニットプレート 「SSC-UNP」

本体とプリンタと電池を一体化して持ち運びらくらく作業

